



Onderhoudsinstructie waterontharder

1. Meet de hardheid van het behandelde water. De hardheid zou 0 graden D moeten zijn (tenzij u een resthardheid heeft ingesteld). Meet u toch kalk in het water, neem dan contact met ons op. *De waterhardheid meten doet u met het testsetje.*
2. Als de waterontharder niet op tijd is ingesteld. Stel de klok in middels de pijltjes toetsen.

Reinigen van de hars in de waterontharder. (1 maal per 2 jaar uitvoeren)

1. Open het deksel van het zoutvat.
2. Verwijder het deksel van de pekelbuis en giet de harscleaner in de pekelbuis. (pekelbuis is te herkennen aan dat er een vlotter in aanwezig is). Doe het deksel weer op de pekelbuis.
3. Start de handmatige spoeling. Bij een digitale waterontharder van Installatieworld doet u dat met de cyclustoets. Deze toets 5 seconden ingedrukt houden. U ziet in beeld dat de regeneratie is gestart. (het maakt geluid) Verder hoeft u niets te doen.
4. Vul het zoutvat af met zout.
5. Hierna hoeft u niets te doen. De waterontharder gaat na de spoeling met Harscleaner vanzelf terug naar de normale modus.
6. U heeft tijdens de spoeling geen kalkvrij water. Na de spoeling heeft u weer kalkvrij water. De spoeling duurt ongeveer 30 minuten bij een 10 liter ontharder. Hoe groter de ontharder hoe langer het duurt.

Pas Op! En lees de veiligheid instructie op de fles. U werkt met een zuur.



Gebruik handschoenen
Kan huid en oog irritatie opleveren
Niet om in te nemen.